



Secadora Doble

Queremos verte bien*

I- Pasos del proceso de secado en la máquina:

- 1) Saque el filtro de la secadora y límpielo SIN agua. No se olvide de colocarlo ya que la máquina podría aspirar su ropa.
- 2) Introduzca la ropa en la secadora. Obtendrá un mejor secado si no recarga la máquina.
- 3) Inserte la ficha.
- 4) Seleccione el programa de secado de la unidad que utilizará (ver pto. II).
- 5) Lo ideal es ir sacando las prendas de la máquina a medida que se vayan secando.

II- Programas de la máquina secadora:



White and Colors
(Ropa blanca y de color)
Alta temperatura



Permanent Press
(Ropa de planchado permanente)
Temperatura media



Delicates
(Ropa de planchado permanente delicada)
Baja temperatura

Notas:

- a) Luego de introducir la ficha, al seleccionar el programa de la máquina que utilizará (secadora de arriba o de abajo) comenzará el proceso de secado.
- b) Luego de abrir la puerta de la máquina ésta se detendrá. Para reiniciar el secado presione el programa deseado en la máquina que estaba utilizando.
- c) En cualquier momento usted puede cambiar de un programa de secado a otro. Para ello sólo debe digitar su nueva selección.



Queremos verte bien*

Secadora Doble

III- Indicaciones que figuran en el panel digital de la secadora:

- Select cycle = Digite el programa de secado deseado.
- Minutes remainig = Minutos restantes para terminar el ciclo de secado.
- Cool down = Ciclo final frío (para eliminar arrugas).

IV- Consejos importantes de uso:

- a) Usted obtendrá un mejor secado si no recarga la máquina (capacidad de carga = un canasto de ropa lleno hasta el borde).
- b) Para obtener un secado óptimo, se debe limpiar siempre la pelusa que se junta en el filtro antes de usar la máquina. No se debe hacer funcionar la secadora sin antes instalarle el filtro, ya que la máquina puede aspirar la ropa.
- c) No se puede secar ropa con chicles pegados sin retirarlos previamente, ya que se pueden derretir en la prenda.
- d) Las prendas acrílicas o con materiales plásticos (Ej: Parkas) deben secarse en el programa "Delicate Permanent Press" (baja temperatura).
- e) No se deben secar paños de cocina si prendas que hayan sido ensuciadas con aceite ya que se pueden incendiar, dañando completamente la secadora.
- f) Se recomienda no secar la ropa en exceso ya que se pueden quebrar las fibras de la misma y/o encogerla. Lo ideal es ir sacando la ropa de la máquina a medida que se vaya secando.



Queremos verte bien*

Secadora Doble

V- Cuidado de la máquina:

Las secadoras Maytag son de primera calidad, sin embargo le recomendamos los siguientes cuidados para su máquina:

- a) No recargar la máquina en exceso.
- b) Se pueden secar zapatillas en la máquina secadora con el uso de un accesorio opcional Maytag diseñado especialmente para este efecto. No es recomendable secar zapatillas sin éste accesorio.
- c) No secar prendas con arena o barro pegado sin antes lavarlas ya que la arena puede dañar la máquina.
- d) No secar prendas que hayan sido impregnadas con productos solventes o inflamables (Ej: diluyente, bencina, etc.).