



Lavadora carga superior

(6 programas)

Queremos verte bien*

I- Pasos del proceso de lavado en la máquina:

- 1) Agregue detergente en el fondo de la máquina.
- 2) Introduzca la ropa en la lavadora. Obtendrá un mejor lavado si no recarga la máquina.
- 3) Cierre la tapa de la lavadora.
- 4) Seleccione el programa de lavado (ver punto III).
- 5) Inserte la ficha.


II- Pasos alternativos para agregar el suavizante de ropa:

a) Máquina sin dispensador de suavizante de ropa (standard): Cuando se encienda la luz "rinse" del panel digital, abra la tapa de la lavadora y agregue manualmente el suavizante sobre la ropa. Se recomienda diluirlo con agua al 50% (mitad suavizante, mitad agua) y evitar verterlo directamente sobre la ropa.

b) Máquina con dispensador de suavizante de ropa (opcional): Coloque suavizante (idealmente mezclado con agua) en el dispensador que está en la parte superior del agitador de la lavadora.

Suavizante con agua.

La máquina liberará automáticamente el suavizante al momento del enjuague.





Lavadora carga superior

(6 programas)

Queremos verte bien*

III- Programas de la máquina lavadora:

<p>Whites (Ropa blanca que no sea de punto) Agua Caliente</p> 	<p>Colors (Ropa de colores claros) Agua Tibia</p> 	<p>Bright Colors (Ropa de colores fuertes) Agua Fría</p> 
<p>Permanent Press (Ropa de planchado permanente; "Wash and Wear") Agua Tibia</p>	<p>Woolens (Lanas) Agua Fría</p>	<p>Delicates and Knits (Ropa delicada y de punto) Agua Tibia</p>

Nota: En todos los programas el enjuague final es con agua fría.

IV- Indicadores que figuran en el panel digital de la lavadora:

1) Indicadores Generales:

- Select cycle = Digite el programa de lavado deseado.
- Minutes = Minutos restantes para terminar el ciclo de lavado.
- Unbalance = Carga desbalanceada (redistribuir la carga y cerrar la tapa. La máquina girará nuevamente).

2) Indicadores de la Temperatura del Agua:

- Hot wash = Lavado con agua caliente.
- Warm wash = Lavado con agua tibia.
- Cold wash = Lavado con agua fría.



Queremos verte bien*

Lavadora carga superior

(6 programas)

V- Cuidado de la máquina:

Las lavadoras Maytag son de primera calidad, sin embargo le recomendamos los siguientes cuidados para su máquina:

- a) No recargar la máquina en exceso. Las prendas (secas) se deben colocar hasta llegar al borde superior del agitador de ropa.
- b) No se deben lavar prendas con arena o barro pegado sin antes desmugarlas.
- c) No se deben lavar prendas que hayan sido impregnadas con productos solventes o inflamables (Ej: diluyente, bencina, etc.).

VI- Consejos importantes de uso:

- a) Antes de lavar la ropa se debe asegurar de vaciar los bolsillos de la misma y retirar cualquier elemento que pudiera desprenderse durante el ciclo de lavado.
- b) Se obtendrá un mejor lavado si no se recarga la máquina lavadora.
- c) Se recomienda el uso de detergentes de baja espuma, los cuales son especiales para máquinas automáticas (Ej: Skip, Drive Matic o detergentes industriales especializados).
- d) En caso de agregar manualmente el suavizante, se recomienda no verterlo directamente sobre la ropa sin antes diluirlo.
- c) No se deben lavar prendas que hayan sido impregnadas con productos solventes o inflamables (Ej: diluyente, bencina, etc.).